013366　DRE-AUD 金圆盘

感谢您购买我们公司的产品。

请在使用之前阅读下面的注意点。

图1 电极面的方向

本产品可与直径为 4 毫米的 DRE圆盘可换型电极一起使用。
使用时请注意方向。
带角的面是背面（图 1）。

请参考以下网页了解电极的组装和拆卸的方法
http://als-japan.com.cn/1947.html#defaultTab15



图2 生产编号表示标签

请务必使用 013608 DRE-DCP 圆盘电极更换抛光工具进行组装、拆卸和抛光。 对于因使用其他设备而引起的问题，我们不承担任何责任。

注意事项

1）请勿撕掉标签。在今后有问题咨询时，必须要用到该标签上的产品编号和生产编号。
2）电极内部必须干燥不可潮湿，以避免内部黄铜零件的腐蚀。
3）请勿用强酸或强碱溶液清洗电极。
4）电极应避免受到强烈的冲击，以防电极受损。
5）请在室温和大气压下使用电极。
6）与其他公司仪器的应用不在我们的质量保证范围内。
7）请勿使用表面有缺陷损伤的电极。
7）如果电极表面进行了化学或物理修饰后，电极表面的恢复不属于我们的质量保证范围。

请从以下网址阅览电极的品检电化学数据

http://www.als-japan.com/dl/

BAS Inc.(日本）

中文网址: http://als-japan.com.cn/　　邮箱:als-sales@bas.co.jp