

Model2325 双恒电位仪 快速安装手册



本快速安装手册介绍了最基本的仪器安装方法。如需了解详细内容，请参阅完整板 **Model 2325 双恒电位仪使用说明书**。

•附件指南

请您在收到 Model 2325 型双恒电位仪后，迅速确认装箱的内含物品是否与下表一致。

产品编号	品名	数量
013345	Model 2325 型双恒电位仪	1
	USB2.0 连线（类型 A 到 B）	1
	交流整流变压器	1
012562	CB-7M ALS 电解池电极连接线	1
012558	CB-JS 接口连接线	1
	接地连线	1

•安装指南

第 1 步：Model 2325 双恒电位仪的控制软件（013349）保存在优盘(USB 盘)里。请仔细阅读 Model 2325 双恒电位仪使用说明书（2325 ver1.02.pdf）。

第 2 步：按照上述使用说明书内的安装步骤将软件正确安装到合适的电脑里。

第 3 步：运行 ALS2325e-HELP-updated.exe 更新帮助文件。

第 4 步：将交流整流变压器，电解池电极连接线以及 USB 连线与 Model 2325 双恒电位仪。

将 USB 连线的另一端与电脑连接。确认电位仪的接地端已经接地！打开 Model 2325 双恒电位仪的电源开关，稍等片刻电脑会自动识别仪器。

第 5 步：打开 ALS2325 控制软件，确认电位仪已与电脑连接完毕，现在测量的准备工作已经完成。

• 优盘(USB 盘)指南

优盘含以下软件和说明书等文件。

- ALS2325E_Inst >> setup.exe (控制程序的安装程序)
- ALS2325e-help-updated.exe. (帮助文件的安装程序)
- USB_Driver >> CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe (USB 设备驱动程序的安装程序)
- 2325e_ver1.02.pdf (仪器使用说明书)
- 2325_quickstart.pdf (本手册)

制造：**ALS 有限公司**（日本原厂）

独家经销商：**BAS Inc.**

URL: <http://www.als-japan.com>

E-mail: sales@als-japan.com